

Hoppeborgen - vejledning

OPSTILLING:

Vejledning vedr. opstilling af Landbobankens hoppeborg

- 1) Hoppeborgen læses af traileren på presenningen hvor bagvæggen ønskes. Herefter rulles og breddes den ud. (Læg mærke til, hvordan hoppeborgen er foldet sammen!)
- 2) Hullerne i siderne på hoppeborgen lukkes til
- 3) Opblæsning af hoppeborgen foregår fra hullet på bagsiden.
- 4) Hoppeborgen skal altid være forsvarligt fastgjort inden hoppeborgen tages i brug
- pløkkerne skal anvendes.

NEDTAGNING:

Vejledning vedr. nedtagning af Landbobankens hoppeborg

- 1) Hoppeborgen rengøres (hoppeborgen må IKKE være våd, når den foldes sammen)
- 2) Alle hullerne åbnes og luften lukkes automatisk ud af hoppeborgen (tid ca. 10 min.)
- 3) Forpuden foldes ind mod midten
- 4) Siderne og tårnene foldes ind mod midten
- 5) Hoppeborgen foldes igen til halv bredde
- 6) Hoppeborgen rulles sammen ned mod hullet på bagsiden

Lån og brug af hoppeborgen sker på foreningens/lånerens EGET ANSVAR!

GOD FORNØJELSE!

Aftale omkring lån af Ringkjøbing Landbobanks hoppeborg

Forening: _____

Ansvarlig: _____

Tlf. : _____ Mobil: _____

Låneperiode: _____

Regler for brugen af hoppeborgen:

- Det er strengt forbudt at bære fodtøj i hoppeborgen
- Det er strengt forbudt at opholde sig på hoppeborgens sider og forpude
- Det er strengt forbudt at anvende forpuden som siddeplads
- Hoppeborgen skal altid være under opsyn af en myndig og ansvarlig person
- Hoppeborgen skal altid være forsvarligt fastgjort
- Hoppeborgen må ikke benyttes af flere end 10 personer ad gangen
- Hoppeborgen må kun bruges af børn til og med 10 år
- Ved stærk blæst (over 8 m/s vind—tjek evt.: www.dmi.dk) eller regn, skal aktiviteten i hoppeborgen indstilles af sikkerhedshensyn og pakkes sammen.
- Hoppeborgen må IKKE pakkes sammen i våd tilstand!
- Vejledning, tilsynsgodkendelse samt forsikringspolice er vedhæftet
- Låneren sørger selv for at søge Politiet om tilladelse til at opstille hoppeborgen

Låneren bekræfter ved returnering af mailen, at have læst vedhæftede dokumenter og vil overholde alle nævnte regler.

VIGTIGT:

Foreningen/låneren er ansvarlig for, at hoppeborgen bliver leveret tilbage i samme stand, som den blev modtaget. Foreningen/låneren er ligeledes ansvarlig for transporten af hoppeborgen (Kontakt dog altid Landbobankens bankbude på 9975 1208 eller 2044 3572 ca. en uge før og aftal afhentning og tilbageleveringen af hoppeborgen).

Læs vejledningen vedr. opstilling og nedtagning af hoppeborgen på bagsiden.

